

## **Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie Ihren Kuckuck aufstellen.**

Ihre Kuckucksuhr ist ein empfindliches Instrument, das für die Messung der Zeit geeignet ist und mit Sorgfalt behandelt werden sollte.

Das Uhrwerk wird von der deutschen Firma Engstler, Hersteller von klassischen Kuckucksuhren und bekannt für die Qualität seiner Produkte produziert.

Jede Uhr wird mindestens 24 Stunden getestet und in jeder Hinsicht kontrolliert, bevor sie verpackt und versandt wird. Alle Uhren, die unser Lager verlassen, sind unbeschädigt und voll funktionsfähig.

Berühren Sie niemals den Vogel, wenn er sich im Inneren der Uhr befindet, und besonders dann nicht, wenn er ausserhalb ist, weil dies den Mechanismus beeinträchtigen kann, welcher die Bewegung des Vogels steuert.

Verwenden oder sprühen Sie kein Reinigungsmittel auf die Uhr, da dies die Bewegung des Vogels beeinträchtigen würde. Hängen Sie die Kuckucksuhr nicht an staubigen Orten auf.

Um zu vermeiden, dass die Uhr um 12 nicht schlägt, drehen Sie die Zeiger nicht zu schnell, sondern langsam und sachte. Diese Unbequemlichkeit tritt auch auf, wenn die Zeiger verkanntet und um ihre Achse bewegt werden. Dies beeinflusst auch die Drehung der Zeiger die damit blockiert werden können.

**Progetti haftet nicht für Fehlfunktionen, die durch falsche Installation oder falschen Gebrauch der Uhr verursacht werden.**

### **Betriebsanleitung Kuckucksuhr:**

Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis er auf 12 Uhr zeigt. Legen Sie zwei C-Zellen-Batterien in den Batteriehalter ein. Achten Sie auf Plus und Minus.

Hängen Sie die Uhr an die Wand oder stellen Sie die Uhr auf.

Drehen Sie nun den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, bis die Uhr die richtige Zeit anzeigt. **Wichtig:** Lassen Sie den Kuckuck jede volle Stunde schlagen. Wenn die Zeit nicht mit der Anzahl der Uhrschräge übereinstimmt, gehen Sie bitte wie folgt vor: Wenn der Kuckuck zweimal schlägt, drehen Sie den Stundenzeiger auf zwei. Wenn der Kuckuck neunmal schlägt, den

Stundenzeiger auf neun drehen. Seien Sie sehr vorsichtig, berühren Sie nicht den Minutenzeiger, sonst wird der Kuckuck nicht bis Minute 0 singen.

Auf der Rückseite Ihrer Uhr finden Sie einen Schalter für den Ton: "hoch", "niedrig" und "aus". Der Uhrschlag wird während der Nacht automatisch durch einen Lichtsensor ausgeschaltet.

Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn der Vogel nicht herauskommt oder wenn die Uhr langsam wird. Lassen Sie leere Batterien nicht im Inneren des Uhrwerks liegen, da der mögliche Austritt von Flüssigkeit das Uhrwerk irreparabel beschädigen kann.

Manchmal, aufgrund eines Stosses während des Transports, steckt der Vogel in seiner Rutsche und kommt nicht heraus. Um sie zu entsperren, ziehen Sie den Vogel vorsichtig mit einer Pinzette heraus, nachdem Sie die Batterien herausgenommen und die Zeiger auf 12 Uhr gestellt haben. Legen Sie die Batterien wieder ein und Ihre Kuckuhr wird wieder perfekt funktionieren.

Wenn die Zeiger nicht mit der gebotenen Sorgfalt gedreht werden, kann es vorkommen, dass der Vogel nicht genau zur vollen Stunde singt. Um dieses Problem zu beheben, gehen Sie wie folgt vor. Halten Sie sich dabei genau an die Bedienungsanleitung, sonst könnte der Mechanismus irreversibel beschädigt werden.

- Nehmen Sie die Batterien heraus.
- Drehen Sie beide Zeiger vorwärts auf 12 Uhr.
- Drehen Sie dann den Minutenzeiger langsam, bis Sie ein Klicken hören.
- Nicht weiter drehen !
- Minutenzeiger abziehen
- Stundenzeiger abziehen (steht noch auf 12 Uhr)
- Beide Zeiger bei 12 Uhr wieder einsetzen
- Minutenzeiger langsam drehen. Klicken muss jetzt bei 1 Uhr zu hören sein
- Wenn das Klicken nicht genau bei 1 Uhr zu hören ist, bitte den Vorgang wiederholen
- Minutenzeiger drehen. Um dieses Problem zu umgehen, drücken Sie den Stundenzeiger mit der richtigen Kraft an seinen Platz.